

Voeding plaatsen voor motor

L-Door plaatst in geen geval het elektrisch stopcontact dat nodig is om de motor voor uw sectionaalpoort te voorzien van stroom. U dient dit zelf te voorzien of beroep te doen op een erkende elektricien. Onderstaande tekening geeft de benodigde positie van het stopcontact weer.

